

**CG150系列发动机配件表**

配件编码	配件名称	数量	单位
9800-300-00000000-F080	发动机总成(黑色)	1	个
9800-300-00000000-F089	发动机总成(黑白机)	1	只
9800-300-00000000-F090	发动机总成(白色)	1	个
9800-300-01000000-F080	箱体分总成(黑色)	1	个
9800-300-01000000-F090	箱体分总成(白色)	1	个
9800-300-01000009-F080	曲轴箱纸垫(黑色)	1	张
9800-300-01000020-F070	左曲轴箱体(灰)	1	只
9800-300-01000020-F080	左曲轴箱体(黑色)	1	个
9800-300-01000020-F090	左曲轴箱体(白色)	1	个
9800-300-01000021	右曲轴箱体	1	套
9800-300-01000021-F080	右曲轴箱体(黑色)	1	个
9800-300-01000021-F090	右曲轴箱体(白色)	1	个
9800-300-01000040-F080	风暴左后盖(黑色)	1	个
9800-300-01000040-F090	风暴左后盖(白色)	1	个
9800-300-01000040-G11	风暴左后盖(电镀)	1	只
9800-300-02000000-F080	气缸分总成(黑色)	1	个
9800-300-02000000-F090	气缸分总成(白色)	1	个
9800-300-02000001-F080	气缸衬垫(黑色)	1	只
9800-300-02000002-F080	气缸头衬垫(黑色)	1	张
9800-300-02000007-F080	进气门(黑色)	1	个
9800-300-02000007-F090	进气门(白色)	1	个
9800-300-02000008-F080	排气门(黑色)	1	个
9800-300-02000008-F090	排气门(白色)	1	个
9800-300-02000017-F070	汽缸体(灰)	1	只
9800-300-02000017-F080	汽缸体(黑色)	1	个
9800-300-02000017-F090	汽缸体(白色)	1	个
9800-300-02000018-F080	铸铁缸体(黑色)	1	个
9800-300-02000025-F090	凸轮机构轴(白色)	1	根
9800-300-02010000-F080	气缸头组合(黑色)单	1	只
9800-300-02010000-F090	气缸头组合(白色)单	1	个
9800-300-03000000-F080	曲轴连杆活塞分总成(黑色)	1	个
9800-300-03000000-F090	曲轴连杆活塞分总成(白色)	1	个
9800-300-03000005-F080	活塞(黑色)	1	只
9800-300-03000006-F090	活塞销(白色)	1	根
9800-300-03020000-F090	曲轴连杆组合(白色)	1	套
9800-300-03050000-F080	活塞环组合(黑)	1	只
9800-300-03050001-F080	活塞环一环(黑色)	1	只
9800-300-03050002-F080	活塞环二环(黑色)	1	只
9800-300-03050003-F080	油环(黑色)	1	只
9800-300-04000000	变速装置分总成	1	套
9800-300-04000001-F080	链轮(黑色17牙)	1	只
9800-300-05000000-F080	离合器分总成(黑色)	1	个
9800-300-05000000-F090	离合器分总成(白色)	1	个
9800-300-05010000-F090	离合器组合(白色)	1	套
9800-300-05010002	离合器弹簧	1	只

9800-300-08000000-F080	化油器组合(黑色)	1	套
9800-300-08000001	防尘套	1	只
9800-300-08000002	化油器盖	1	只
9800-300-08000003	橡胶垫	1	只
9800-300-08000004	节气门弹簧	1	只
9800-300-08000005	卡簧	1	只
9800-300-08000006	卡簧1	1	只
9800-300-08000007	油针	1	根
9800-300-08000008	节气门	1	只
9800-300-08000009	空调螺钉弹簧	1	只
9800-300-08000010	空调螺钉	1	只
9800-300-08000011	化油器机体	1	只
9800-300-08000012	主量孔	1	只
9800-300-08000013	怠速量孔	1	只
9800-300-08000014	圆柱销	1	根
9800-300-08000015	密封橡胶	1	只
9800-300-08000016	浮子室	1	只
9800-300-08000017	夹子	1	只
9800-300-08000018	溢流管	1	根
9800-300-08000019	放油螺钉	1	只
9800-300-08010000	针阀组件	1	只
9800-300-08020000	浮子组件	1	只
9800-301-00000000-F080	发动机总成(黑色)	1	个
9800-301-00000000-F089	发动机总成(黑白机)	1	只
9800-301-00000000-F090	发动机总成(白色)	1	个
9800-302-00000000-F080	发动机总成(黑色)	1	个
9800-302-00000000-F090	发动机总成(白色)	1	个
9800-302-01000000	箱体分总成	1	套
9800-302-01000000-F080	箱体分总成(黑色)	1	个
9800-302-01000000-F090	箱体分总成(白色)	1	个
9800-303-00000000-F080	发动机总成(黑色)	1	个
9800-303-00000000-F090	发动机总成(白色)	1	个
9800-303-01000000-F080	箱体分总成(黑色)	1	个
9800-303-01000000-F090	箱体分总成(白色)	1	个
9800-304-00000000-F080	发动机总成(黑色)	1	个
9800-304-00000000-F090	发动机总成(白色)	1	个
9800-305-00000000	发动机总成	1	个
9800-306-00000000	发动机总成	1	台
9800-306-01000000	箱体分总成	1	个
9800-307-00000000-F090	发动机总成	1	台
9800-503-00000000-F090	发动机总成(补气)	1	台
9800-600-02010000-F070	汽缸头组合(灰)	1	只
9800-600-02010000-F080	汽缸头组合(黑)	1	只
9800-600-02010000-F090	汽缸头组合(白)	1	只
9800B01F080BB	发动机标准件(F080)	1	个
9800B01F090BB	发动机标准件(FO90)	1	个
9800B02F080BB	发动机标准件(F080)	1	个

9800B02F090BB	发动机标准件(F090)	1	个
9800B03F080BB	发动机标准件(F080)	1	个
9800B03F090BB	发动机标准件(F090)	1	个
9800B04F080BB	发动机标准件(F080)	1	个
9800B04F090BB	发动机标准件(F090)	1	个
9800B05BB	发动机标准件	1	个
9800B06BB	发动机标准件	1	个
9800F080BB	发动机标准件(F080)	1	个
9800F090BB	发动机标准件(F090)	1	个
9801-300-00000000	发动机总成	1	台
9801-300-02000000	气缸分总成	1	套
9801-300-02010000-F080	气缸头组合(黑色)	1	个
9801-300-02010000-F090	气缸头组合(白色)	1	套
9801-301-00000000	发动机总成	1	台
9801-302-00000000-F080	发动机总成	1	台
9801-302-00000000-F090	发动机总成(白色)	1	台
9801-303-00000000	发动机总成	1	台
9801-303-01000000	箱体分总成	1	个
9801-304-00000000	发动机总成	1	台
9801-305-00000000	发动机总成	1	台
9801-307-00000000-F090	发动机总成(B07)	1	台
9801-307-01000018-F070	汽缸盖(四脚)	1	套
9801-307-01000018-F090	汽缸盖(四脚)	1	套
9801-307-01000030-G11	左装饰罩(新)	1	只
9801-307-01000031-G11	右装饰罩(新)	1	只
9801-308-00000000-F090	发动机总成(B08)	1	台
9801-503-00000000-F090	发动机总成(补气)	1	台
9801-507-00000000-F090	发动机总成(补气)	1	台
9801-509-00000000-F090	发动机总成(带补气铁管)	1	台
9801-600-02010000-F070	汽缸头组合(灰)	1	只
9801-600-02010000-F080	汽缸头组合(黑)	1	只
9801-600-02010000-F090	汽缸头组合(白)	1	只
9801B01BB	发动机标准件	1	个
9801B02F080BB	发动机标准件	1	个
9801B02F090BB	发动机标准件(白色)	1	个
9801B03BB	发动机标准件	1	个
9801B04BB	发动机标准件	1	个
9801B05BB	发动机标准件	1	个
9801BB	发动机标准件	1	个
9802-300-00000000-F080	发动机总成	1	台
9802-300-00000000-G11	发动机总成(黑金刚)	1	台
9802-300-01000000	箱体分总成	1	套
9802-300-01000001-F080	右曲轴箱前盖	1	只
9802-300-01000021-F070	右曲轴箱体(灰)	1	只
9802-300-01000021-F080	右曲轴箱体	1	只
9802-301-00000000-F080	发动机总成	1	台
9802-301-00000000-G11	发动机总成(黑金刚)	1	台

9802-500-00000000-G11	发动机总成(补气)	1	台
9802-509-00000000-G11	发动机总成(带补气铁管)	1	台
9802-510-00000000-F070	发动机总成	1	台
9802-510-01000001-F070	右曲轴箱盖(超轻)	1	只
9802B01F080BB	发动机标准件	1	个
9802B01G11	发动机标准件(G11)	1	个
9802F080BB	发动机标准件	1	个
9802G11BB	发动机标准件G11	1	个
9803-300-00000000	发动机总成	1	台
9803-301-00000000	发动机总成	1	台
9803B01BB	发动机标准件(B01)	1	个
9803BB	发动机标准件	1	个
9806-300-00000000	发动机总成	1	台
9807-300-00000000-F080	发动机总成(黑色)	1	台
9807-300-00000000-G11	发动机总成(黑金刚)	1	台
9807-300-01000001-F080	右曲轴箱盖(无转速机构)	1	只
9807-300-01000001-F090	右曲轴箱盖(无转速机构)	1	只
9807-300-01000001-G11	右曲轴箱盖(无转速机构)	1	只
9807-301-00000000-F080	发动机总成(黑色)	1	台
9807-301-00000000-G11	发动机总成(黑金刚)	1	台
9807-302-00000000-F090	发动机总成	1	台
9807-303-00000000-F080	发动机总成	1	台
9808-300-00000000	发动机总成	1	只
9820-300-00000000	发动机总成	1	台
9820-300-02000000	汽缸分总成	1	只
9820-300-02000004	缸头垫	1	张
9820-300-02020000	汽缸头组合	1	只
9820-300-02030000	汽缸体组合	1	只
9820-300-02030002	汽缸套	1	只
9820-300-03000000	曲轴连杆活塞分总成	1	套
9820-300-03000001	活塞销	1	只
9820-300-03000005	活塞	1	只
9820-300-03050000-F080	活塞环组合(黑)	1	只
9820-300-03050001	刮油环	1	只
9820-300-03050002	衬环	1	只
9820-300-03050003	活塞环(一环)	1	只
9820-300-03050004	活塞环(二环)	1	只
9820BB	发动机标准件	1	个
9830-300-00000000	发动机总成	1	台
9830-300-00000000-01	发动机总成(长轴)	1	台
9830-300-01000000	箱体分总成	1	套
9830-300-01000006	气缸垫片	1	张
9830-300-01020000	左箱体组合(加长)	1	只
9830-300-02000000	气缸总成	1	套
9830-300-02000001	正时链条	1	根
9830-300-02000002	气缸头垫片	1	只
9830-300-02000010	涨紧器垫片	1	个

9830-300-02010000	下导板	1	只
9830-300-02020000	气缸体组合	1	套
9830-300-02030001	气门摇臂	1	只
9830-300-02030004	排摇臂轴	1	只
9830-300-02030005	凸轮轴保持架	1	个
9830-300-02030006	止动板	1	只
9830-300-02030007	进摇臂轴	1	只
9830-300-02050000	气缸头盖组合	1	只
9830-300-02050001	密封圈	1	只
9830-300-02050002	气缸头盖	1	只
9830-300-02050003	挡板	1	块
9830-300-02050004	机油管接头	1	只
9830-300-02050005	盖板垫片	1	张
9830-300-02080000	链条涨紧器总成	1	只
9830-300-02090000	上导板	1	只
9830-300-02110000	气缸头组合	1	套
9830-300-02110001	气缸头	1	只
9830-300-02110007	排气门	1	只
9830-300-02110012	进气门	1	只
9830-300-02110100-F080	气门弹簧组件	1	个
9830-300-02110101	气门内弹簧	1	只
9830-300-02110102	气门外弹簧	1	只
9830-300-02120000	凸轮轴组合	1	只
9830-300-03000000	曲柄连杆活塞总成	1	套
9830-300-03000006	活塞销	1	根
9830-300-03000009	活塞	1	只
9830-300-03050000	活塞环组合	1	只
9830-300-03050001	活塞环一环	1	只
9830-300-03050002	活塞环二环	1	只
9830-300-03050003	油环	1	只
9830-300-04000000	传动总成	1	套
9830-300-04000007	驱动轴	1	根
9830-300-04000009	后轴从动齿轮	1	只
9830-300-04050000-F080	中间齿轮	1	只
9830-300-04080000	主动轮组合(12.8G)	1	套
9830-300-08000000	化油器总成	1	套
9830-300-08000007	针阀量孔	1	只
9830-300-08000009	主量孔	1	只
9830-300-08000012	浮子	1	只
9830-300-16000000	冷却总成	1	套
9830-300-16000003	下罩盖组合	1	只
9830-300-16010000	上罩盖组合	1	只
9830-300-1602000B	冷却风扇2	1	只
9830-300-16020013	冷却风扇	1	只
9830-300-16030000	冷却风扇罩组合	1	个
9830-301-00000000	发动机总成(菲律宾)	1	台
9830-301-00000000-01	发动机总成(菲律宾)	1	台

9830-302-00000000	发动机总成(马来西亚)	1	台
9830-302-00000000-01	发动机总成(马来西亚)	1	台
9830-303-00000000	发动机总成(短箱)	1	台
9830-303-01020000	左箱体组合	1	只
9830-304-00000000-01	发动机总成(长轴)	1	台
983001BB	发动机标准件	1	个
9830BB	发动机标准件	1	个
9840-300-00000000	发动机总成	1	台
9850-300-00000000	发动机总成	1	台